




Instrukcja


Montażu rolety nakładanej z adapterem uniwersalnym PVC




Profil adaptacyjny uniwersalny PVC przyłożyć do zewnętrznej części ramy okiennej zachowując równe odstępy od lewej i prawej krawędzi ramy. Profil adaptacyjny powinien dokładnie przylegać do zewnętrznej krawędzi ramy. Przykręcić profil adaptacyjny do ramy wkrętami. Długość wkrętów samowiercących z łbem płaskim stożkowym powinna wynosić 2,5x25mm. Należy zwracać szczególną uwagę na siłę docisku wkręcania, tak aby nie spowodowała zniekształcenia profilu.




Po zamontowaniu profilu adaptacyjnego należy odciąć krawędź zewnętrzną. Nie należy tego robić przed przykręceniem profilu adaptacyjnego do ramy.



Skrzynkę rolety nasunąć na profil adaptacyjny od strony wewnętrznej ramy okiennej tak, aby doprowadzić do zatrzaśnięcia skrzynki na całej długości profilu adaptacyjnego.



Połączyć skrzynkę z ramą za pomocą łączników metalowych dołączonych do rolety oraz wkrętów. Do boku rolety przykręcamy łącznik przy pomocy wkrętów wstępnie tam wkręconych (nie stosować innych – szczególnie dłuższych) oraz wkrętami samowiercącymi np.: 4,0x30 (niedostarczonymi wraz z roletą) do ramy okiennej.



Wymierzyć miejsca przykręcenia wkrętów zatrzaskowych tak jak na powyższym rysunku. Wkręcić wkręty zatrzaskowe z łbem nyplowym w ramę okienną równomiernie od krawędzi ramy 32mm.



Zatrzasnąć prowadnice na wkręty. Należy zrobić to poniżej miejsca późniejszego posadowienia tak , aby później dodatkowo przesunąć je i wyrównać z krawędzią okna.